Інструкції з використання

Цифровий паровий стерилізатор Philips AVENT - це один із "розумних" виробів нового покоління, які пропонує Philips AVENT.

Цифровий стерилізатор використовує інтенсивне тепло пари для знищення шкідливих бактерій, допомагаючи Вам таким чином простерилізувати засоби для годування дитини так швидко й безпечно, як це можливо. Для більшої зручності існує два режими стерилізації:

Режим 1 (додатковий шестигодинний режим) виконує один 6-хвилинний цикл стерилізації, а потім підтримує стерильність предметів протягом 6 годин за умови закритої кришки.

Режим 2 підтримує стерильність вмісту пристрою до 24 годин, постійно повторюючи цикл, забезпечуючи Вас чистими та стерильними пляшечками вдень і вночі.

Крім пляшечок та аксесуарів для грудного годування, можна стерилізувати будь-які інші предмети, які дозволено кип'ятити (див. вказівки виробника щодо стерилізації).

Перш ніж використовувати цей цифровий паровий стерилізатор вперше, перегляньте БУКЛЕТ З ІНСТРУКЦІЯМИ. ЗБЕРЕЖІТЬ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ. Інструкції також можна переглянути на сайті **www.philips.com/AVENT**

Вміст (див. мал. А, стор. 2)

a) Кришка
b) Верхній кошик
c) Підставка для пляшечок (лимонна кислота)
d) Нижній кошик (такий самий, як b)
e) Центральний стержень
f) Корпус стерилізатора
g) Мірна чашка
h) Засіб для видалення накипу
i) Щипці
j) Шнур із штепселем

Увага! Верхній та нижній кошики ідентичні.

Перед першим використанням стерилізатора
(див. мал. В та розділ "Індикація електронного дисплея" на протилежному боці)

Вийміть усі елементи з корпуса стерилізатора.

1. Виміряйте точно 90 мл води і вилийте її у стерилізатор.
2. Зберіть компоненти синього кольору (кошики, стержень і підставку для пляшечок) і покладіть їх у стерилізатор. Накрийте пристрій кришкою.
3. Підключіть шнур на тильній стороні стерилізатора і вставте штепсель у розетку.
4. На пристрої заблимає індикація "0", а це означає, що потрібно вибрати режим. Після короткого натиснення кнопки регулятора на дисплеї заблимає індикація "1". Тримайте натиснутою кнопку регулятора протягом 2 секунд, а потім відпустіть. На дисплеї відобразиться індикація "0", що обертається. Увімкнуто режим 1.
5. Коли температура води досягне 100°С, вона почне випаровуватися. Коли цикл стерилізації досягатиме завершення, на дисплеї почне відображатися зворотній відлік (див. розділ "Індикація електронного дисплея").
6. Вкінці циклу пристрій видасть 5 звукових сигналів. Три смужки заблимають і залишаться на дисплеї.
7. Дайте стерилізатору охолонути протягом 3 хвилин. Відключіть стерилізатор від мережі живлення і від'єднайте шнур, підключений позаду.
8. Вийміть блакитні компоненти і вилийте залишки води з пристрою. Витріть пристрій насухо. Тепер стерилізатор готовий до використання

Стерилізація в режимі 1 – 6-годинний цикл

Стерилізація в режимі 2 – 24-годинний цикл
(див. мал. С, стор. 3)

Стерилізація до шести пляшечок AVENT об'ємом 125 мл, 260 мл або 330 мл Щоразу перед використанням мийте предмети у теплій воді з миючим засобом і споліскуйте.

1. Якщо вибрано режим 1, відміряйте і вилийте у пристрій точно 90 мл води АБО 200 мл води, якщо вибрано режим 2.
2. Вставте нижній кошик на центральний стержень. Насадіть 2 кільця з отворами на центральний стержень. Вставте підставку для пляшечок на центральний стержень шийками донизу, щоб підставка спиралася на верхнє кільце.
3. Покладіть соски через центральний отвір у підставці для пляшечок на нижній кошик. Насадіть 4 кільця з отворами на центральний стержень.
4. Встановіть перевернуті пляшечки на підставку для пляшечок і насадіть верхній кошик на центральний стержень до фіксації. Покладіть ковпачки від пляшечок і щипці у верхній кошик.
5. Під час стерилізації пляшечок об'ємом 330 мл верхній кошик не потрібний.
6. Встановіть зібрані компоненти у корпус стерилізатора і накрийте кришкою. Підключіть шнур на тильній стороні корпуса стерилізатора і вставте штепсель у розетку. На дисплеї заблимає індикація "0", а це означає, що потрібно вибрати режим.
7. Щоб вибрати режим 1, натисніть кнопку регулятора один раз, і на дисплеї відобразиться номер режиму. Щоб запустити цей режим, тримайте натиснутою кнопку регулятора протягом 2 секунд, а потім відпустіть. На дисплеї відобразиться індикація "0", що обертається. Увімкнуто режим 1.
   АБО
   Щоб вибрати **режим 2,** натисніть кнопку регулятора двічі, і на дисплеї відобразиться номер режиму. Щоб запустити цей режим, тримайте натиснутою кнопку регулятора протягом 2 секунд, а потім відпустіть. На дисплеї з'являться три зростаючі та спадаючі смужки. Увімкнуто режим 2.
8. Не знімайте кришку, поки не завершиться 6-хвилинний цикл стерилізації. На завершення циклу пристрій видасть 5 звукових сигналів, а на дисплеї відобразяться 3 смужки.

Рекомендується дати стерилізатору охолонути протягом 3 хвилин після завершення циклу стерилізації. Якщо кришку не знімати, предмети залишаються стерильними протягом 6 годин. Через 2 години на дисплеї відобразяться 2 смужки, а через наступні 2 години – одна. На завершення роботи режиму 1 або 2 пристрій видасть довгий звуковий сигнал, а на дисплеї заблимає індикація "0"†. У цей час простерилізовані предмети слід негайно використати або запустити повторний цикл стерилізації. (Див. розділ "Виймання простерилізованих предметів після завершення циклу"). Від'єднайте шнур живлення, підключений позаду стерилізатора. Вилийте залишки води, сполосніть корпус стерилізатора зсередини і витріть насухо.

† Цикл стерилізації завершується через 6 годин після запуску режиму 1 і через 24 години після запуску режиму 2. Роботу пристрою можна зупинити в процесі стерилізації у будь-який момент, натиснувши й утримуючи кнопку регулятора протягом 2 секунд. Пристрій подасть звуковий сигнал, а на дисплеї заблимає індикація "0", що означає повернення до вибору режиму.

Завантаження ручного молоковідсмоктувача Philips AVENT (див. мал. D, стор. 3)

Щоразу перед використанням мийте предмети у теплій воді з миючим засобом і споліскуйте.

1. Розберіть молоковідсмоктувач і зафіксуйте корпус відсмоктувача в отворі у верхньому кошику до клацання, інші компоненти розташуйте так, як показано на малюнку.
2. Розмістіть решту компонентів відсмоктувача у нижній кошик.
3. Разом із відсмоктувачем можна стерилізувати до шести пляшечок об'ємом 125 мл чи 260 мл **(без кришечок з отворами, сосок чи ковпачків від пляшечок)**.
4. Виконайте вказівки щодо стерилізації.

Виймання простерилізованих предметів після завершення циклу (див. мал. Е, стор. 3)

1. Після завершення стерилізації в режимі 1 натисніть кнопку, щоб скинути налаштування пристрою.
2. Якщо в режимі 2 (після стерилізації) на дисплеї відображаються 3 смуги, натисніть кнопку для призупинення циклу, щоб можна було вийняти чи додати предмети. Повторне натиснення кнопки відновить роботу циклу (повторна стерилізація). Пристрій миттєво запустить новий етап стерилізації і продовжить 24-годинний цикл, звідки його було перервано. **Якщо від'єднати пристрій від мережі, зворотній відлік перерветься.**
3. Перш ніж виймати стерилізовані предмети, ретельно помийте руки.
4. Зніміть кришку.
5. У разі потреби струсіть залишки води, перш ніж збирати предмети.
6. За допомогою щипців можна виймати дрібні предмети і витягувати стерильні соски через кільця з отворами для пляшечок.
7. Вийняті предмети потрібно негайно використовувати/ складати або піддавати повторній стерилізації. Зціджене грудне молоко можна зберігати у стерильному контейнері до 48 годин у холодильнику (не на дверцятах) або до 3 місяців у морозильній камері. Суміш для немовлят потрібно готувати свіжу для кожного годування.
8. **Після кожного циклу стерилізації дайте пристрою охолонути протягом щонайменше 3 хвилин, перш ніж відкривати кришку і виймати предмети. Після завершення циклу в режимі 1 дайте пристрою охолонути щонайменше протягом 10 хвилин, перш ніж запускати новий цикл стерилізації.**

Кошик для посудомийної машини (див. мал F, стор. 3)

1. Обидва кошики можна зчепити докупи для вміщення дрібних предметів (наприклад, сосок, частин молоковідсмоктувача тощо), щоби перед стерилізацією помити їх на верхній полиці посудомийної машини.
2. Щоби зчепити два кошики докупи, поставте їх так, щоб індикатори були один навпроти іншого, і скріпіть їх. Щоб відкрити, розтягніть половинки пальцями.

Попередження. Якщо компоненти Philips AVENT мити у посудомийній машині разом із брудним посудом із залишками соусів насичених кольорів (наприклад, томатного соусу), це може з часом призвести до зміни їхнього кольору.

Догляд за стерилізатором

Використання попередньо кип'яченої або фільтрованої води зменшує утворення накипу в цифровому стерилізаторі. Для забезпечення 100% ефективності роботи стерилізатора видаляйте накип щомісяця. За жодних обставин не використовуйте для видалення накипу будь-які інші засоби, крім лимонної кислоти або оцту, оскільки це може призвести до невиправного пошкодження пристрою. Уникайте контакту з очима, щоб запобігти їх подразненню. Тримайте подалі від дітей.

АБО Ж:

1. Змішайте один пакет лимонної кислоти (10 г) із 200 мл води. Вилийте розчин у стерилізатор*. Не накривайте кришкою. Увімкніть режим 1 і залиште пристрій працювати на 1-2 хвилини. Від'єднайте пристрій від мережі і залиште на 30 хвилин. Злийте розчин і сполосніть стерилізатор. Потім у режимі 1 налийте 90 мл води і запустіть повний цикл, закривши стерилізатор кришкою. Сполосніть стерилізатор і витріть насухо.

АБО:

2. Налийте у стерилізатор 100 мл оцту, змішаного з 200 мл холодної води. Залишіть пристрій із розчином, поки не розчиниться накип. Злийте розчин і ретельно сполосніть стерилізатор. Витріть насухо.

* Лимонну кислоту можна купити у більшості аптечних магазинів; уникайте контакту з очима, щоб запобігти їх подразненню. **Тримайте подалі від дітей.**

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Під час використання стерилізатор слід ставити на тверду рівну поверхню.
- Під час роботи в стерилізаторі міститься кипляча вода, а через отвір у кришці виходить пара.
- Ніколи не кладіть предмети зверху на стерилізатор.
- Відкривайте пристрій обережно, оскільки пара може спричинити опіки.
- Під час роботи стерилізатора кришка та корпус дуже гарячі.
- Завжди тримайте пристрій подалі від дітей.
- **Ніколи не відкривайте пристрій під час 6-хвилинного циклу стерилізації. Якщо перервати цей 6-хвилинний цикл стерилізації, предмети стерильними не будуть.**
- Щоб повністю припинити цикл стерилізації у будь-який момент, натисніть та утримуйте кнопку регулятора протягом 2 секунд, щоб повернутися до вибору режиму, або ж просто від'єднайте пристрій від мережі.
- Перед тим як зливати воду та/або споліскувати стерилізатор, завжди від'єднуйте шнур, підключений позаду.
- Якщо пристрій не використовується, завжди вимикайте його з мережі.
- Щоб повністю вимкнути пристрій, необхідно від'єднати кабель живлення.
- У жодному разі не занурюйте стерилізатор у воду.
- Ніколи не користуйтеся стерилізатором без води.
- Ніколи не кладіть у паровий стерилізатор чи на предмети, які потрібно стерилізувати, відбілювач або хімічний розчин/ таблетки для стерилізації.
- Не використовуйте для чищення стерилізатора абразивні, антибактеріальні засоби або металеві ганчірки.
- Не використовуйте у стерилізаторі пом'якшену воду.
- Шнур, який додається, заборонено використовувати для інших пристроїв, а цифровий стерилізатор можна використовувати лише із цим шнуром.
- Недотримання вказівок щодо видалення накипу може призвести до непоправного пошкодження пристрою.
- У цифровому стерилізаторі немає частин, які можна ремонтувати самостійно. Не намагайтеся відкривати, обслуговувати або ремонтувати цифровий стерилізатор самостійно.
- УВАГА! Цей пристрій призначено для використання дорослими особами. Тримайте його подалі від дітей та неповносправних осіб.
- Цей пристрій не призначено для користування особами (включаючи дітей) із послабленими фізичними відчуттями чи розумовими здібностями або без належного досвіду та знань, окрім випадків користування під наглядом чи за вказівками особи, яка відповідає за безпеку їх життя.
- Дорослі повинні стежити, щоб діти не бавилися пристроєм.

Індикація електронного дисплея

Стерилізатор підключено до мережі, можна вибирати режим

Звуковий сигнал – Можна вибирати режим 1

Звуковий сигнал – Можна вибирати режим 2

Звуковий сигнал – Виконується стерилізація в режимі 1 – пристрій видає звуковий сигнал, з'являється індикація "0", що обертається

Звуковий сигнал – Виконується стерилізація в режимі 2 – пристрій видає звуковий сигнал, з'являються три зростаючі та спадаючі смужки



Зворотній відлік показує, що стерилізацію майже завершено (лише режим 1)

Звуковий сигнал x 5 – Стерилізацію завершено – пристрій видає 5 звукових сигналів, а на дисплеї блимає три смужки – предмети залишатимуться стерильними до 6 годин, за умови якщо не знімати кришки

Завершення циклу стерилізації – через 6 годин

Завершення циклу стерилізації – через 4 годин

Завершення циклу стерилізації – через 2 годин

Звуковий сигнал – Завершення циклу стерилізації в режимі 1 (6 годин), в режимі 2 (24 години) – пристрій видає довгий звуковий сигнал, а на дисплеї блимає індикація "0"

Звуковий сигнал – Надто багато води. Див. "Усунення несправностей" нижче

Звуковий сигнал – Надто мало води. Див. "Усунення несправностей" нижче

Усунення несправностей

Стерилізатор не працює	Перевірте, чи підключений шнур живлення до стерилізатора, а також чи його увімкнено в мережу живлення. Перевірте запобіжник у штепселі.
З-під кришки виходить надмірна кількість пари	Неправильно завантажені частини. Див. вказівки на стор. 4.
Цикл стерилізації надто довгий	У стерилізатор завантажено невелику кількість предметів – недостатнє завантаження призводить до продовження тривалості циклу.
Блимають нижня і бічна смужки, пристрій видає звуковий сигнал (Звуковий сигнал)	У стерилізаторі недостатньо води. Вимкніть пристрій, злийте воду (обережно, якщо корпус стерилізатора гарячий) і налийте 90 мл води для стерилізації в режимі 1 АБО 200 мл води для стерилізації в режимі 2. Перезапустіть пристрій.
Блимають верхня і бічна смужки, пристрій видає звуковий сигнал (Звуковий сигнал)	У стерилізаторі надто багато води. Вимкніть пристрій, злийте воду (обережно, якщо корпус стерилізатора гарячий) і налийте 90 мл води для стерилізації в режимі 1 АБО 200 мл води для стерилізації в режимі 2. Перезапустіть пристрій.